



Krajské centrum nepočujúcich ANEPS
Žilina
Kálov 17, Žilina 010 01 Slovakia
www.kcanepsza.sk

KČ ANEPS
Ž I L I N A

Sonumaxx 2.4

(TV/audio systém na prenos zvuku)





KČ ANEPS
Ž I L I N A

Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina
Kálov 17, Žilina 010 01 Slovakia
www.kcanepsza.sk



Obsah balenia

1. Prijímač/prijímač so slúchadlami
2. Vysielač – nabíjacia stanica
3. Nabíjacie batérie Li – Pol /2ks/
4. Siet'ový adaptér
5. Redukcia pre pripojenie jack 3,5 mm kábla k cinch stereo zásuvkám
6. Prepojovací audio kábel 3,5 mm
7. Redukcia 6,3 mm/3,5 mm jack
8. Externý mikrofón
9. Optický kábel





Pohľad spredu



Prijímač so slúchadlami

Pohľad zozadu



Prijímač



Prijímač:

1. Nastaviteľné koncovky
2. Konektor 3,5mm pre indukčnú slučku
3. Regulátor hlasitosti
4. LED indikátor signálu vysielacza
5. Tlačidlo MIC pre verbálnu komunikáciu

6. Vypínač ON/OFF
7. Mikrofón
8. Vyrovnávanie zvuku vpravo/vľavo
9. Batéria
10. Klip/spona



Vysielač



Vysielač:

1. Nabíjacia jednotka
2. LED indikátory kvality zvuku
3. Prepínač nastavenia kvality zvuku
4. LED indikátor signálu / vypínača
5. LED indikátor nabíjania batérie v prijímači
6. LED indikátor nabíjania náhradnej batérie vo vysielači
7. Slot pre nabíjanie akumulátorov
8. Konektor pre vstup napájania
9. Konektor pre 3,5 mm audio vstup
10. Prepínač pre voľbu audio vstupu alebo optického vstupu
11. Konektor pre pripojenie optického kábla



Prenos medzi vysielateľom a prijímačom prebieha na 2,4 GHz frekvencii využitím najnovšej digitálnej bezdrôtovej technológie. Umožňuje kvalitný odposluch televízie, rádia, Hi-Fi systému ale aj DVD, CD či MP3 prehrávača po celom byte alebo dome. Bez zložitého zapájania si vychutnáte krištáľovo čistý zvuk po inštalácii v priebehu niekoľkých minút.

Vlastnosti:

1. Digitálna technológia prenosu zvuku (2,4 GHz technológia)
2. Automatické nabíjanie (založením slúchadiel do základne dôjde k ich automatickému spusteniu nabíjania batérie)
3. Automatické vypnutie, pokiaľ nie je dostupný audio signál
4. Prepínanie medzi počúvaním audio vstupu a verbálnou komunikáciou s okolím
5. Veľmi rýchle nabíjanie záložnej batérie
6. Jednoduchá výmena batérie
7. Externý mikrofón pre príjem zvuku z audio prístroja
8. Nastavenie hlasitosti pravého/ľavého ucha
9. Nastavenie kvality zvuku – nastavenie vysokých/hlbokých tónov

Inštalácia – vysielateľ

1. Pripojte sieťový zdroj zo zadnej strany vysielateľa /DC IN/
2. Prepnite prepínač /I/O/ do vhodnej polohy podľa zvoleného kábla
3. Pripojte audio kábel /AUDIO IN/ alebo optický kábel /OPTICAL IN/ do konektoru na zadnej strane vysielateľa
4. Druhú stranu kábla pripojte k audio zdroju – prehľad možných pripojení

Vid'. obrázok nižšie:

- a. konektor 3,5 mm
- b. konektor 6,3 mm
- c. konektory 2x Cinch
- d. externý mikrofón
- e. optický kábel

5. Podľa potreby /individuálne, podľa typu TV/ nastavte vo Vašom zariadení druh audio signálu na VÝSTUPNÝ

Možnosti zapojenia





Pozor: So slúchadlami je potrebné manipulovať bez neprimeraného násilia, pružné časti ramienok slúchadiel otvárať v ich hornej nie spodnej časti. Zabráňte tak ich prípadnému mechanickému poškodeniu. Ramienka otvárajte len do potrebnej vzdialenosti.



Prijímač:

Pokiaľ máte vysielateľ zapnutý v elektrickej sieti, zelená LED dióda na prijímači začne blikať hneď, keď ho zapnete. Po navedení spojenia s vysielateľom blikať prestane a začne plynule svietiť zeleným svetlom.

Zasuňte batériu do prijímača, skontrolujte jej správnu polaritu. Pozor! Pri vkladaní batérie nepoužívajte násilie, batéria sa musí dať vložiť ľahko.

Na nižšie uvedenom obrázku je zobrazená verzia so slúchadlami.



Prevádzka:

1. Vypnite prijímač do polohy OFF /vypnuté/.
2. Umiestnite prijímač do nabíjacej jednotky a uistite sa, že došlo ku kontaktu prijímača a vysielача.
3. Nabíjací cyklus sa začne automaticky hneď po vložení do nabíjacej jednotky. Na vysielачi sa rozsvieti červená LED dióda. Batéria by mala byť plne nabitá v priebehu 2 hodín /farba LED diódy sa zmení na zelenú/.
4. Náhradnú batériu vložte do otvoru na pravej strane vysielача. Opäť sa Vám príslušná dióda rozsvieti na červeno, pričom pri plnom nabití náhradnej batérie sa farba zmení na zeleno.
5. Prijímač vo verzii bez slúchadiel obsahuje na hornej strane 3,5 mm audio vstup, do ktorého môžete okrem indukčnej slučky pripojiť rôzne iné typy slúchadiel /nie sú súčasťou balenia/.

Upozornenie:

Uistite sa, že pred prvým použitím sú batérie plne nabité. Batérie pred prvým použitím nabíjajte minimálne 3 hodiny.

Prenos zvuku sa automaticky vypína po približne 5 minútach, pokiaľ nebude dostupný žiadny zdrojový signál /vypnutá televízia alebo vypnutý vysielateľ/, alebo prijímaný signál bude veľmi slabý na vyhovujúcu kvalitu príjmu. Keď kvalita príjmu dosiahne vyhovujúcu úroveň, zariadenie sa opäť automaticky zapne.





Nikdy sa nepokúšajte nabíjať batérie externe mimo tohto zariadenia. Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu ako je napr. priame slnečné žiarenie, oheň a podobne. Nikdy nepoužívajte nenabíjacie alebo iné než originálne batérie. Pokiaľ prijímač nepoužívate, vypnite ho do polohy OFF, aby nedošlo ku poškodeniu batérie. Pred prvým použitím musia byť batérie plné nabité po dobu najmenej 3 hodín, čím batérie s právne naformátujete a ich životnosť bude dlhšia. Pri nabíjaní musí byť prijímač vždy vypnutý v polohe OFF.

POZOR: Je dôležité venovať pozornosť nastaveniu primeranej hlasitosti zvuku. Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel by mohol poškodiť Váš sluch.



Dôležité:

Táto jednotka môže byť používaná len so špeciálnymi dobíjacími batériami. Pri výmene batérie alebo pri likvidácii zariadenia musíte postupovať vždy v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa likvidácie batérií. Batérie vložte do správneho kontajneru, aby bola zaistená bezpečná likvidácia šetrná ku životnému prostrediu.





Funkcia komunikácie s okolím (cez integrovaný mikrofón v slúchadlách)

Prenos zvuku z televízie môžete kedykoľvek prerušiť, napríklad keď chcete hovoriť s osobou v miestnosti. Stlačte jedenkrát tlačidlo MIC na prijímači, čím sa preruší príjem zvuku zo zariadenia a aktivuje sa vstavaný mikrofón v prijímači, ktorý začne zosilňovať okolité zvuky. Hlasitosť si môžete upraviť pomocou regulátora na prijímači. Po skončení rozhovoru stlačte tlačidlo MIC ešte jedenkrát, čím obnovíte príjem zvuku z audio zariadenia.

Nastavenie úrovne tónov:

Ak je to požadované, tóny alebo zrozumiteľnosť reči je možné nastavovať podľa preferencií užívateľa.



3.	2.	1.		Bez zmien kvality zvuku
3.	2.	1.		Zdôraznenie vysokých a hlbokých tónov
3.	2.	1.		Zdôraznenie vysokých tónov
3.	2.	1.		Zdôraznenie hlbokých tónov

Nastavenie úrovne tónov

Zmena sa vykonáva pomocou tlačidla prepínača
Nastavenia kvality zvuku na prednej strane vysielača podľa nasledujúcej tabuľky:





Riešenie problémov

Nie je počuť žiadny zvuk, uistíte sa:

- že sieťový adaptér je plne vytlačený do zásuvky a že kábel adaptéra je správne vložený do konektora DC IN na vysielacom
- že prepájací kábel medzi audio zariadením /TV,.../ a vysielacom je správne založený v oboch zariadeniach
- televízor, HiFi systém alebo iné audio zariadenie je zapnuté a či audio signál vychádza zo zariadenia /voľba v Nastaveniach zariadenia/
- úroveň nabitia akumulátora v prijímači je veľmi nízka.
- Nabite ho, až kým sa nerozsvieti zelená kontrolka, prípadne ho vymeňte za plne nabitý akumulátor
- Že prepínač pre voľbu audio vstupu alebo optického vstupu /INPUT SELECT/ je v správnej polohe
- zvýšte hlasitosť posunutím kolieska regulátora hlasitosti
- uistite sa, že je prijímač zapnutý, prepínač ON/OFF je prepnutý do polohy ON

Je počuť skreslený zvuk:

- úroveň nabitia akumulátora v prijímači je pravdepodobne už veľmi nízka. Nabite ho, až kým sa nerozsvieti zelená kontrolka, prípadne ho vymeňte za plne nabitý akumulátor
- prijímač je príliš ďaleko od vysielacza – znížte vzájomnú vzdialenosť
- audio signál zo zariadenia je príliš slabý – zvýšte hlasitosť audio zdroja

Postup pri spárovaní vysielacza a prijímača:

1. odpojte vysieláč od zdroja napätia
2. zapnite prijímač
3. stlačte a držte tlačidlo MIC po dobu asi 5 sekúnd, zelená LED dióda na prijímači začne rýchlo blikať, následne rýchlo zapnite vysieláč do el. siete
4. prijímač a vysieláč je spárovaný automaticky, zelená LED dióda na prijímači svieti plynule, čo vyjadruje úspešné párovanie





Likvidácia použitých elektrických a elektronických jednotiek / platné v krajinách EU a v ďalších európskych krajinách s osobitným systémom zberu/. Symbol na výrobku alebo obale označuje, že s týmto výrobkom nesmie byť zaobchádzané ako s bežným odpadom, ale má byť odovzdaný na zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Chráňte životné prostredie a zdravie Vašich kolegov pri správnej likvidácii tohto produktu. Životné prostredie a zdravie sú ohrozené pri nesprávnej likvidácii. Materiálová recyklácia pomáha znižovať spotrebu surovín. Ďalšie informácie o recyklácii tohto výrobku dostanete u predajcu alebo od spoločnosti pre likvidáciu odpadu.



Tento produkt je v súlade s EÚ. CE prehlásenie o zhode môžete získať u predajcu, prípadne na www.humnatechnik.com

Záručný list

Na zariadenie Sonumaxx 2.4 platí záruka 24 mesiacov od dátumu jeho zakúpenia

Požiadavka na záručnú opravu sa uplatňuje u predajcu, kde bol výrobok zakúpený V zmysle jeho reklamačného poriadku. Pre uplatnenie reklamácie je potrebné doložiť Originál dokladu o jeho zakúpení spolu s vyplnením a potvrdením záručným listom.

Dátum predaja:

Typ zariadenia:

Výrobné číslo:

Pečiatka a podpis predajcu:

